

# *the Soft Top™ Luxe*

설명서 - 모든 BKE735 모델에 적합



**Breville®**



## 목차

- 2 Breville은 안전을 최우선으로 합니다
- 8 제품 구조
- 9 기능
- 10 관리 및 청소
- 11 보증

## BREVILLE은 안전을 최우선으로 합니다

Breville은 안전을 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 소중한 고객의 안전을 최우선으로 생각하여 제품을 설계하고 제조합니다. 아울러 전기 제품을 사용할 때는 각별한 주의를 기울이고 다음의 예방 조치를 준수해 주시기 바랍니다.

## 중요 안전 지침

사용하기 전에 모든 지침을 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하시기 바랍니다

- 처음 사용하기 전에 전기 공급이 제품 밑면의 정격 라벨에 표시된 것과 동일한지 확인합니다. 문제가 있는 경우 지역 전력 회사에 문의하시기 바랍니다.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람도 안전한 방법으로 제품을 사용하는 방법에 관해 보호자의 감독을 받거나 지침이 주어지고 관련된 위험을 이해하는 경우 제품을 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀면 안 됩니다.
- 주전자를 처음 사용하기 전에 모든 포장재와 판촉 라벨을 제거하고 안전하게 폐기해야 합니다.

- 어린이의 질식 위험을 방지하기 위해 이 제품의 전원 플러그에 장착된 보호 커버를 제거하고 안전하게 폐기합니다.
- 이 주전자는 음용수만 끓일 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 어떠한 경우에도 이 제품을 다른 액체나 식품을 끓이는데 사용하면 안 됩니다.
- 작동 중 주전자를 조리대나 테이블 가장자리 근처에 두면 안 됩니다. 표면이 평평하고 깨끗하며 물과 기타 물질이 없는지 확인합니다.
- 주전자를 싱크대 식기 건조판에 놓고 작동하면 안 됩니다.
- 고압 가스 버너나 전열기 위 또는 근처, 가열된 오븐에 닿을 수 있는 곳에 주전자를 두면 안 됩니다.
- 주전자를 벽, 커튼 및 기타 열 또는 증기에 민감한 소재에서 멀리합니다.

최소 20cm 거리를 유지해야 합니다.

- 사용하기 전에 항상 주전자가 올바르게 조립되었는지 확인합니다. 이 책자에 명시된 지침을 따릅니다.
- 주전자는 제공된 전원 받침대로만 사용해야 합니다.
- 이 주전자는 외부 타이머나 별도의 원격 제어 시스템으로 작동하도록 제작되지 않았습니다.
- 뜨거운 표면을 만지면 안 됩니다. 손잡이를 사용하여 주전자를 들어올리고 옮깁니다.
- 뚜껑 위에 어떤 것도 올려 놓으면 안 됩니다.
- 항상 주전자가 꺼져 있는지 확인한 다음, 주전자를 이동하거나, 사용하지 않을 때, 청소 및 보관하기 전에 전원 콘센트의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 플러그를 분리합니다.

- 주전자의 물을 부을 때는 끓는 물과 증기에 데일 수 있으므로 주의합니다. 물을 너무 빨리 부으면 안 됩니다.
- 감전 위험이 있으므로 주전자 베이스, 전원 받침대, 전원 코드, 전원 플러그를 물에 담그거나 수분에 닿게 하면 안 됩니다.
- 작동 중에는 전원 받침대에서 주전자를 분리하면 안 됩니다. 전원 받침대에서 주전자를 분리하기 전에 물이 끓은 후 주전자의 스위치가 '끄기 (Off)' 위치로 전환되었는지 확인합니다.
- 전원이 켜져 있는 동안 주전자를 움직이면 안 됩니다.
- 작동 중에는 뚜껑을 열면 안 됩니다.
- 최대 수위 표시를 초과하여 주전자를 넘치게 채우면 안 됩니다. 주전자에 물을 너무 많이 채우면 끓는 물이 튀어나올 수 있습니다.

- 주전자를 깨끗하게 유지합니다. 이 책자에 명시된 청소 지침을 따릅니다.

## 모든 전기 제품에 대한 중요 안전 지침

- 사용하기 전에 전원 코드를 완전히 풀어 줍니다.
- 전원 코드가 조리대나 테이블 가장자리에 걸리거나 뜨거운 표면에 닿거나 매듭이 생기지 않도록 주의합니다.
- 230V 또는 240V 전원 콘센트에만 연결합니다.
- 감전 위험이 있으므로 전원 코드, 전원 플러그, 제품을 물이나 다른 액체에 담그면 안 됩니다.
- 제품을 이동하기 전, 제품을 사용하지 않을 때, 청소 및 보관하기 전에 항상 제품의 스위치를 '끄기(OFF)' 위치로 하고, 전원 콘센트의 전원을 끄고 전원 콘센트에서

플러그를 뽑고, 모든  
부품을 식힙니다.

- 8세 이상 어린이나 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람도 안전한 방법으로 제품을 사용하는 방법에 관해 보호자의 감독을 받거나 지침이 주어지고 관련된 위험을 이해하는 경우 이 제품을 사용할 수 있습니다.

8세 미만의 어린이가 보호자의 감독 없이 청소 및 사용자 유지 보수를 하면 안 됩니다. 제품과 코드를 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

- 제품을 정기적으로 검사하는 것을 권장합니다. 위험을 예방하기 위해 전원 코드, 전원 플러그, 제품이 어떤 식으로든 손상된 경우 제품을 사용하면 안 됩니다. 검사 및/또는 수리가 필요한 경우, 가까운 공인 Breville

서비스 센터에 제품 전체를 맡깁니다.

- 이 제품은 가정용입니다. 이 제품을 원래 용도 이외의 목적으로 사용하면 안 됩니다. 움직이는 차량, 선박 또는 야외에서 사용하면 안 됩니다. 잘못 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.

- 전기 제품을 사용할 때는 추가적인 안전 보호를 위해 누전 차단기(안전 스위치)를 설치하는 것을 권장합니다. 제품에 전기를 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA 이하인 안전 스위치를 설치하는 것을 권장합니다.

전문적인 조언은 전기 기술자에게 문의합니다.

- Breville 제품을 안전하게 사용하려면 다른 제품과 함께 사용하지 않는 별도의 전기 콘센트를 사용하는 것이 좋습니다. 전기 회로가 다른 기기로

- 인해 과부하되면 제품이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 멀티탭이나 연장 코드를 함께 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
- 커넥터에 물을 흘리면 안 됩니다.
  - 어린이가 제품을 가지고 놀면 안 됩니다.
  - 8세 미만의 어린이가 보호자의 감독 없이 청소 및 사용자 유지 보수를 하면 안 됩니다.
  - 제품과 코드를 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
  - 제품을 정기적으로 검사하는 것을 권장합니다. 전원 공급 장치 전원 코드, 플러그 또는 제품이 어떤 식으로든 손상된 경우 제품을 사용하면 안 됩니다. 검사 및/또는 수리가 필요한 경우, 가까운 공인 Breville 서비스 센터에 제품 전체를 맡깁니다.

- 모든 유지 보수(청소 제외)는 공인 Breville 서비스 센터에서 수행해야 합니다.
- Breville에서 판매하거나 권장하지 않는 부속품을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품은 외부 타이머나 별도의 원격 제어 시스템으로 작동하도록 제작되지 않았습니다.

#### 경고

- 경사진 곳에서 주전자를 작동하면 안 됩니다. 전원이 켜져 있는 동안 주전자를 움직이면 안 됩니다.
- 발열체 표면에는 사용 후 잔열이 있을 수 있습니다.
- 이 제품은 음용수만 끓일 수 있도록 설계되었습니다. 다른 액체나 식품을 가열하거나 끓이는 데 절대 사용하면 안 됩니다. 뚜껑은 항상 제자리에 단단하게 있어야 하며 사용 전에 닫힌

- 위치에 고정되어 있어야 합니다.
- 작동 중 및 작동 후에 뚜껑을 열 때 뚜껑 열림 버튼을 누르면 안 됩니다. 주전자에서 끓는 물이 튀어 나올 수 있습니다. 다시 채우기 위해 뚜껑을 열기 전에 주전자에서 온수를 전부 따라냅니다.
  - 절대 전기 주전자의 하체 부속, 스위치 부위, 전원 받침대, 전원 코드, 전원 플러그를 물에 담그지 마시고, 해당 부분이 물기에 닿지 않게 하십시오.

- 주전자의 손상을 방지하려면 주전자의 내부 또는 외부를 청소할 때 화학 약품, 알칼리성 세척제, 철 수세미 또는 연마성 세제를 사용하면 안 됩니다. 부드럽고 젖은 천에 순한 세척제를 사용합니다.

**이 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다**



## 제품 구조



- A. 보기 창이 있는 쿠션 제어 뚜껑.
- B. 착탈식 스케일 필터.
- C. 스테인리스 스틸 용기.
- D. 1.7리터/7컵 용량.
- E. BPA 무함유\* 양면 수위 창.
- F. 자동 차단 및 보일 드라이 방지.
- G. 급속 가열 2400W 은폐 전열기.

- H. 뚜껑 열림 버튼.
  - I. 인체공학적 손잡이.
  - J. 준비 알림음이 있는 불이 들어오는 전원 '켜기/끄기(On/Off)' 스위치.
  - K. 코드 보관이 가능한 다방향 받침대.
- Breville Assist™ 플러그(표시되지 않음)

\* Breville은 EU Commission regulation No 10/2011에 따라 본 제품의 모든 식품 접촉 플라스틱 물질에 대해 독립적 실험실 테스트를 수행하여, 그 결과를 기반으로 이 제품에 BPA가 함유되지 않았음을 알려드립니다.



## 기능

### 처음 사용하기 전에

주전자에 부착된 판촉물을 제거합니다. 처음 사용하기 전에 주전자에 찬 수도물을 최대한 채우고 끓여서 버리는 것을 권장합니다. 주전자는 '켜기/끄기(On/Off)' 스위치가 '켜기(On)' 위치에 있는 상태에서 전원 받침대에 위치할 때만 작동합니다. 물이 끓으면 주전자가 자동으로 꺼집니다.

### 주전자 작동

주전자를 채우려면 전원 받침대에서 주전자를 분리하고 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열고 원하는 만큼 물을 채웁니다.



### 참고

항상 수위 창 의 최소(500ml)와 최대(1700ml) 표시 사이로 주전자를 채워야 합니다. 물이 너무 적으면 물이 끓기 전에 주전자가 '끄기(Off)' 상태로 전환됩니다. 최대 표시(MAX) 위로 채우면 주전자에서 끓는 물이 튀어 나올 수 있습니다.

뚜껑이 제자리에 단단히 고정되었는지 확인합니다. 주전자를 전원 받침대에 확실하게 올려놓습니다. 전원 플러그를 230/240V 콘센트에 꽂고 전원을 켭니다.

'켜기/끄기(On/Off)' 스위치를 '켜기(On)' 위치로 눌러 물을 끓입니다.



### 참고

이 주전자는 제공된 전원 받침대로만 사용해야 합니다. 주전자의 물을 부을 때는 끓는 물에 데일 수 있으므로 주의합니다. 물을 너무 빨리 부으면 안 됩니다.

물이 끓으면 주전자가 자동으로 꺼집니다. 전원 받침대에서 주전자를 들어 올려 물을 붓습니다. 특히 최대 수위까지 채울 때는 주전자 높이를 유지하도록 주의합니다. 다시 끓이려면 컨트롤이 재설정될 때까지 최대 30초를 기다려야 할 수 있습니다.

주전자를 더 가열할 필요가 없으면 전원 콘센트를 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 주전자에서 물을 비웁니다. 주전자를 전원 받침대에 원위치시키고 뚜껑을 닫습니다.

### 비등 방지 안전 장치

주전자에는 물이 부족한 상태에서 작동할 때 과열을 방지하는 안전 장치가 장착되어 있습니다. 이런 일이 발생하면 주전자가 가열을 멈춥니다. 전원을 끄고 다시 채우기 전에 주전자를 식힙니다. 전원 받침대에서 주전자를 분리하고 물을 추가합니다. 주전자를 전원 받침대에 다시 올려놓으면 안전 장치가 자동으로 재설정됩니다.

추가적인 안전을 위해 주전자에는 추가 열 차단 장치가 장착되어 있습니다. 과열되면 주전자가 자동으로 꺼져 추가 손상을 방지합니다. 이런 일이 발생하면 주전자를 공인 Breville 서비스 센터에 맡겨야 합니다.



## 관리 및 청소

청소하기 전에 항상 전원 콘센트를 끄고 전원 콘센트에서 제품의 플러그를 분리합니다.

### 착탈식 필터

주전자에는 더 깨끗한 물을 위해 스케일 침전물을 제거하기 위한 착탈식 메시 필터가 있습니다. 필터에서 스케일 침전물을 제거하려면 뚜껑을 열고 필터를 위로 밀어 주전자에서 빼냅니다.

필터는 온수에 적셔 청소용 천이나 브러시로 문질러 청소할 수 있습니다. 필터를 교체하려면 필터를 주전자 주둥이 뒤의 구멍에 꽂고 제자리에 되밀어 넣으면 됩니다.



### 참고

필터는 시간이 지나면 손상될 수 있습니다. 정기적으로 점검하고 손상된 경우 교체합니다.



### 참고

주전자 바닥의 은폐 전열기는 고품질 스테인리스 스틸로 만들어져 있습니다. 나타나는 갈색 얼룩은 미네랄 침전물로 인한 것이며 녹이 아닙니다.

### 디스케일링

정기적인 디스케일링은 필수입니다. 빈도는 주전자의 사용과 사용하는 지역의 물 경도에 따라 다릅니다. 스케일이 쌓이면 주전자 내부가 변색되어 궁극적으로 부품이 손상될 수 있습니다. 이는 제품의 효율성에 영향을 미치고 보증서를 무력화할 수 있습니다. 주전자 디스케일링용으로 특별히 제조된 Breville Kettle Cleaner를 사용하는 것을 권장합니다. 주문하려면 [www.breville.com.au](http://www.breville.com.au)를 참조합니다.

### 사용 지침:

1. 물 1리터에 Breville Kettle Cleaner 60ml를 추가합니다.
2. 보호된 표면에서 혼합물을 주전자에 채웁니다.
3. 혼합물을 끓이고 30분 동안 그대로 둡니다.
4. Breville Kettle Cleaner로 적신 부드러운 천으로 주둥이를 청소하고 잘 문지른 다음 닦아 냅니다.
5. 혼합물을 두 번째로 끓인 다음 혼합물을 따라냅니다.
6. 주전자에 신선한 물을 채웁니다. 물을 끓여서 끓인 물을 버립니다. 이제 주전자가 차 또는 커피를 만들 준비가 되었습니다.



### 참고

주전자 내부 또는 외부를 청소할 때 화학약품, 알칼리성 세척제, 철 수세미 또는 연마성 세제를 사용하면 안 됩니다. 부드럽고 젖은 천에 순한 세척제를 사용합니다.

### 보관

주전자가 꺼져 있는지 확인하고 보관하기 전에 청소하고 말립니다. 뚜껑이 닫혀 있고 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다. 전원 받침대 아래의 코드 보관함 주위에 전원 코드를 감아 줍니다. 주전자를 전원 받침대에 똑바로 세웁니다. 위에 어떤 것도 올려놓으면 안 됩니다.



## 보증

### 1년 품질 보증

Breville은 구입일로부터 1년 동안 대한민국 내에서 가정용으로 사용되는 제품의 잘못된 제조 공정 및 자재로 인한 결함에 대하여 보증 서비스를 제공합니다. 보증기간 동안 Breville은 결함이 있는 제품에 대해 수리 또는 교체를 제공합니다(Breville의 보증 정책에 따름).

또한, 고객이 대한민국의 법률에 따라 제품의 하자에 관하여 행사할 수 있는 법적 권리는 보호되며 Breville의 보증정책으로 인하여 이러한 법적 권리가 훼손되는 것은 아닙니다.

Breville의 보증 서비스에 관한 자세한 내용과 고객센터에 대한 문의 방법을 살펴 보시려면 **[www.breville.com/kr](http://www.breville.com/kr)**를 방문해 주시기 바랍니다.

브레빌코리아 유한회사  
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 13 층 125 호 (대치동)  
고객 서비스 센터 : 080-822-1691

**Breville®**  
Master Every Moment™

Copyright Breville Pty. Ltd. 2022.

지속적인 제품 개선으로 인해, 본 책자에 담긴 제품 삽화 및 사진은 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다.

BKE735 KOR - B22